

Decorated Products

IMPORTANT! Leave this manual for the end user.

For best results, keep the following in mind when caring for your KOHLER product:

IMPORTANT! The surface of your decorated product can be easily scratched. Do not use bristle brushes, abrasive sponges or abrasive cleaners.

- Keep the basin clean and dry by wiping with a soft cloth after use.
- Gold and platinum used on decorative products are like fine jewelry; use only warm water to clean. Dry with a soft cloth.
- Do not allow cleaners to soak on surfaces.

For detailed cleaning information and products to consider, visit www.kohler.com/clean. To order Care & Cleaning information, call 1-800-456-4537.

Produits de décoration

IMPORTANT! Laisser ce manuel pour l'utilisateur final.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, prendre ce qui suit en considération lors de l'entretien de votre produit KOHLER:

IMPORTANT! La surface du produit décoré peut se rayer facilement. Ne pas utiliser des brosses en soies, des éponges abrasives ou des nettoyants abrasifs.

- Maintenir la vasque propre et la sécher en essuyant avec un chiffon doux après utilisation.
- L'or et la platine utilisés sur les produits de décoration sont comme de la bijouterie de qualité; utiliser uniquement de l'eau chaude pour nettoyer. Essuyer avec un chiffon doux.
- Ne pas laisser les nettoyants tremper sur les surfaces.

Pour obtenir des informations détaillées sur le nettoyage et les produits à considérer, consulter le site www.kohler.com/clean. Pour commander de l'information sur l'entretien le nettoyage, appeler le 1-800-456-4537.

Productos decorados

¡IMPORTANTE! Deje este manual para el usuario final.

Para obtener los mejores resultados, tenga presente lo siguiente al limpiar su producto KOHLER:

¡IMPORTANTE! La superficie de su producto decorado puede rasparse fácilmente. No use cepillos de cerdas, esponjas abrasivas ni limpiadores abrasivos.

- Limpie y seque el cuenco lavamanos con un paño suave después de cada uso.
- El oro y el platino usados en los productos decorados son como joyería fina; solo use agua tibia para limpiarlos. Seque con un paño y suave.
- No deje mucho tiempo los limpiadores en las superficies.

Para obtener información detallada de limpieza y de productos a considerar, visite www.kohler.com/clean. Para solicitar información sobre el cuidado y la limpieza, llame al 1-800-456-4537.